

КЛАПАНЫ СИГМАВЕНТ-90-НО-АхВ-...

Клапан стандартного (канального, с возможностью подключения воздуховода хотя бы с одной стороны) исполнения состоит из корпуса прямоугольной формы, заслонки и привода, расположенного снаружи корпуса. Корпус изготавливается из оцинкованной стали и конструктивно аналогичен отрезку воздуховода длиной 320 мм с подсоединяемыми фланцами, изготовленными заодно с корпусом. Заслонка коробчатого типа изготавливается из оцинкованной стали и набивается внутри огнестойким теплоизолирующим материалом.





Максимальная скорость потока/ Максимальное статическое давление в открытом положении	Вылет заслонки	Применяемая решетка	Типы приводов	Расположение привода	Рекомендуемое место установки
25 м/с 1500 Па	Не регламентирован	Не применяется	• Электромагнитный • Электромеханический с возвратной пружиной • Электромеханический реверсивный привод	Снаружи корпуса, привод смещен от оси заслонки	Не в конце воздуховода

Вылет заслонки за пределы корпуса клапана Сигмавент-90-НО-АхВ-...

В, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
а, мм	0	0	0	11	36	61	86	111	136	161	186	211	236	261	286	311	336	361	386	411	436	461	486
b, мм	0	0	0	0	0	0	0	13	38	63	88	113	138	163	188	213	238	263	288	313	338	363	388

Площадь проходного сечения клапанов Сигмавент-90-НО-АхВ-..., м²

																			Сто	оона А	А, мм															
		100 15	0 2	200	250	300	35	50	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750 1800
10	00	0,004 0,00	0,	,010	0,013	0,01	6 0,0	019	0,022	0,025	5 0,02	8 0,03	0,034	0,037	0,040	0,043	0,046	0,049	0,052	0,055	0,058	0,061	0,063	0,066	0,069	0,072	0,075	0,078	0,081	0,084	0,087	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102 0,105
1!	50	0,007 0,01	1 0,	,016	0,020	0,02	5 0,0	029	0,034	0,038	8 0,04	3 0,047	0,051	0,056	0,060	0,065	0,069	0,074	0,078	0,083	0,087	0,091	0,096	0,100	0,105	0,109	0,114	0,118	0,123	0,127	0,132	0,136	0,140	0,145	0,149	0,154 0,158
20	00	0,011 0,01	8 0,	,025	0,032	0,03	9 0,0	046	0,053	0,059	9 0,06	6 0,073	0,080	0,087	0,094	0,101	0,108	0,115	0,122	0,129	0,136	0,143	0,150	0,157	0,164	0,171	0,178	0,185	0,192	0,198	0,205	0,212	0,219	0,226	0,233	0,240 0,247
2	50	0,015 0,02	24 0,	,034	0,043	0,05	3 0,0	062	0,071	0,08	1 0,09	0,100	0,109	0,119	0,128	0,138	0,147	0,156	0,166	0,175	0,185	0,194	0,204	0,213	0,223	0,232	0,242	0,251	0,260	0,270	0,279	0,289	0,298	0,308	0,317	0,327 0,336
3(00	0,019 0,03	31 0,	,043	0,054	0,06	6 0,0	078	0,090	0,102	2 0,11	4 0,126	0,138	0,150	0,162	0,174	0,186	0,198	0,210	0,222	0,234	0,246	0,258	0,270	0,282	0,293	0,305	0,317	0,329	0,341	0,353	0,365	0,377	0,389	0,401	0,413 0,425
3!	50	0,023 0,03	37 0,	,051	0,066	0,08	0,0	95 0	0,109	0,124	4 0,13	8 0,153	0,167	0,181	0,196	0,210	0,225	0,239	0,254	0,268	0,283	0,297	0,312	0,326	0,340	0,355	0,369	0,384	0,398	0,413	0,427	0,442	0,456	0,470	0,485	0,499 0,514
4	00	0,026 0,04	13 0,	,060	0,077	0,09	4 0,1	111	0,128	0,145	5 0,16	2 0,179	0,196	0,213	0,230	0,247	0,264	0,281	0,298	0,315	0,332	0,348	0,365	0,382	0,399	0,416	0,433	0,450	0,467	0,484	0,501	0,518	0,535	0,552	0,569	0,586 0,603
4	50	0,030 0,05	50 0,	,069	0,089	0,10	8 0,1	28 0	0,147	0,166	6 0,18	6 0,205	0,225	0,244	0,264	0,283	0,303	0,322	0,342	0,361	0,380	0,400	0,419	0,439	0,458	0,478	0,497	0,517	0,536	0,555	0,575	0,594	0,614	0,633	0,653	0,672 0,692
5	00	0,034 0,05	6 0,	,078	0,100	0,12	2 0,1	144 (0,166	0,188	8 0,21	0,232	0,254	0,276	0,298	0,320	0,342	0,363	0,385	0,407	0,429	0,451	0,473	0,495	0,517	0,539	0,561	0,583	0,605	0,627	0,649	0,671	0,693	0,715	0,737	0,759 0,781
5!	50	0,038 0,06	53 0,	,087	0,111	0,13	6 0,1	160	0,185	0,209	9 0,23	4 0,258	0,283	0,307	0,332	0,356	0,380	0,405	0,429	0,454	0,478	0,503	0,527	0,552	0,576	0,600	0,625	0,649	0,674	0,698	0,723	0,747	0,772	0,796	0,821	0,845 0,869
₩ 6	00	0,042 0,06	59 0,	,096	0,123	0,15	0 0,1	177 (0,204	0,23	1 0,25	8 0,285	0,312	0,338	0,365	0,392	0,419	0,446	0,473	0,500	0,527	0,554	0,581	0,608	0,635	0,662	0,689	0,716	0,743	0,770	0,797	0,824	0,851	0,877	0,904	0,931 0,958
9 6	50	0,046 0,07	75 0,	,105	0,134	0,16	4 0,1	193 0	0,223	0,252	2 0,28	2 0,31	0,340	0,370	0,399	0,429	0,458	0,488	0,517	0,547	0,576	0,605	0,635	0,664	0,694	0,723	0,753	0,782	0,812	0,841	0,871	0,900	0,929	0,959	0,988	1,018 1,047
ತ⊢	00	0,050 0,08	32 0,	,114	0,146	0,17	8 0,2	210 0	0,242	0,273	3 0,30	5 0,337	0,369	0,401	0,433	0,465	0,497	0,529	0,561	0,593	0,625	0,657	0,689	0,721	0,753	0,785	0,817	0,849	0,881	0,912	0,944	0,976	1,008	1,040	1,072	'
	50	0,054 0,08	38 0,	,123	0,157	0,19	2 0,2	226	0,260	0,295	5 0,32	9 0,364	1 0,398	0,433	0,467	0,502	0,536	0,570	0,605	0,639	0,674	0,708	0,743	0,777	0,812	0,846	0,881	0,915	0,949	0,984	1,018					
8	00	0,058 0,09	95 0,	,132	0,168	0,20	5 0,2	242 (0,279	0,316	6 0,35	3 0,390	0,427	0,464	0,501	0,538	0,575	0,612	0,649	0,686	0,723	0,760	0,797	0,834	0,871	0,907	0,944									
8	50	0,062 0,10	01 0,	,140	0,180	0,21	9 0,2	259 0	0,298	0,338	8 0,37	7 0,41	0,456	0,495	0,535	0,574	0,614	0,653	0,693	0,732	0,772	0,811	0,851	0,890				J								
9	00	0,065 0,10	07 0,	,149	0,191	0,23	3 0,2	275 0	0,317	0,359	9 0,40	1 0,443	0,485	0,527	0,569	0,611	0,653	0,695	0,737	0,779	0,821	0,862	0,904		J											
9!	50	0,069 0,11	4 0,	,158	0,203	0,24	7 0,2	292 0	0,336	0,380	0 0,42	5 0,469	0,514	0,558	0,603	0,647	0,692	0,736	0,781	0,825	0,869	0,914														
10	00	0,073 0,12	20 0,	,167	0,214	0,26	1 0,3	808	0,355	0,402	2 0,44	9 0,496	0,543	0,590	0,637	0,684	0,731	0,777	0,824	0,871	0,918															
10	50	0,077 0,12	27 0,	,176	0,225	0,27	5 0,3	324	0,374	0,423	3 0,47	3 0,522	0,572	0,621	0,671	0,720	0,769	0,819	0,868	0,918	3															
11	00	0,081 0,13	3 0,	,185	0,237	0,28	9 0,3	341 0	0,393	0,445	5 0,49	7 0,549	0,601	0,652	0,704	0,756	0,808	0,860	0,912																	
11	50	0,085 0,13	39 0,	,194	0,248	0,30	3 0,3	357 0	0,412	0,466	6 0,52	1 0,575	0,629	0,684	0,738	0,793	0,847	0,902																		
12	00	0,089 0,14	16 0,	,203	0,260	0,31	7 0,3	374	0,431	0,487	7 0,54	4 0,60	0,658	0,715	0,772	0,829	0,886	0,943																		

Типоразмеры клапанов, выходящие за пределы таблицы или применяемости требуемых приводов, изготавливаются в кассетном исполнении. Виды кассет, их геометрические и аэродинамические характеристики представлены в разделе "Кассетное исполнение клапанов"

Коэффициент местного сопротивления клапанов Сигмавент-90-НО-АхВ-...

																	Стор	она А	, MM																
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	180
100	6,21	4,50	3,84	3,50	3,29	3,15	3,04	2,97	2,90	2,86	2,82	2,78	2,75	2,73	2,71	2,69	2,67	2,66	2,65	2,63	2,62	2,61	2,61	2,60	2,59	2,58	2,58	2,57	2,57	2,56	2,56	2,55	2,55	2,54	2,5
150	5,62	4,19	3,63	3,33	3,14	3,01	2,92	2,85	2,80	2,76	2,72	2,69	2,67	2,64	2,63	2,61	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55	2,54	2,53	2,53	2,52	2,51	2,51	2,50	2,50	2,49	2,49	2,48	2,48	2,48	2,4
200	3,30	2,36	2,00	1,80	1,68	1,60	1,55	1,50	1,47	1,44	1,42	1,40	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33	1,32	1,32	1,31	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29	1,28	1,28	1,28	1,27	1,27	1,27	1,27	1,26	1,26
250	2,42	1,67	1,39	1,24	1,14	1,08	1,04	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,8
300	1,96	1,32	1,08	0,95	0,87	0,82	0,78	0,75	0,73	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
350	1,68	1,11	0,89	0,78	0,71	0,67	0,63	0,61	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47
400	1,50	0,97	0,77	0,67	0,61	0,56	0,53	0,51	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
450	1,37	0,88	0,69	0,59	0,53	0,49	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,3
500	1,28	0,80	0,63	0,53	0,48	0,44	0,41	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
550	1,20	0,75	0,58	0,49	0,44	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,2
600	1,14	0,70	0,54	0,46	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
650	1,09	0,67	0,51	0,43	0,38	0,34	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
700	1,05	0,64	0,48	0,40	0,36	0,32	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19		
750	1,02	0,61	0,46	0,38	0,34	0,31	0,28	0,27	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18						
800	0,99	0,59	0,44	0,37	0,32	0,29	0,27	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18										
850	0,97	0,57	0,43	0,35	0,31	0,28	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17													
900	0,95	0,56	0,41	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16		J												
950	0,93	0,54	0,40	0,33	0,29	0,26	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16															
1000	0,91	0,53	0,39	0,32	0,28	0,25	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15		ı														
1050	0,90	0,52	0,38	0,31	0,27	0,24	0,22	0,21	0,19	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15																	
1100	0,88	0,51	0,37	0,30	0,26	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14		-																
1150	0,87	0,50	0,37	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14																			
120 <u>0</u>	0,86	0,49	0,36	0,29	0,25	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14																			

Коэффициент местного сопротивления указан относительно скорости в воздуховоде

Применяемость приводов Belimo на клапанах Сигмавент-90-НО-АхВ-...

																	Стор	она А	, MM																
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	18
100																																			
150																																			
200																																			
250																																			
300																																			
350																																			
400																																			
450																																			
500																																			
550																																			
550 600 650 700																																			
650																																			
700																																			
750																																		•	
800																																			
850																										_									
900																																			
950																																			
1000																																			
1050																																			
1100																																			
1150																																			
1200																																			

Привод BFL230/24 Привод BFN230/24 Привод BF230/24


Применяемость приводов Sigmavent на клапанах Сигмавент-90-НО-АхВ-...

																		рона А																	
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	18
100																																			
150																																			
200																																			
250																																			
300																																			
350																																			
400																																			
450																																			
500																																			
550																																			T
600																																			
650																																			
700																																			
750																											,								
800																																			
850																																			
900																																			
950																																			
1000																																			
1050																																			
1100																																			
1150																		_																	
1200																																			


Привод SVF3-230/24 Привод SVF5-230/24 Привод SVF8-230/24

Установка клапанов Сигмавент-90-НО-АхВ-... в перегородках и перекрытиях

- При монтаже необходимо учитывать вылет заслонки за пределы клапана в открытом положении.
- Клапан Сигмавент-90-НО-АхВ-... монтируется в проеме строительной конструкции или рядом с ней.
- Пространственная ориентация клапана при его установке может быть произвольной, но с учетом обеспечения свободного доступа к приводу.
- Нормально открытый клапан должен устанавливаться в проемах строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости таким образом, чтобы заслонка в закрытом положении находилась в толщине преграды. Заделка зазоров между клапаном и ограждающими конструкциями должна производиться цементно-песчаным раствором.
- Согласно СП 7.13130.2013 п. 6.11, допускается установка нормально открытого клапана «...с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции».







Установка клапана Сигмавент-90-НО-АхВ-... в преграде